

Numerički režim

Pritiskajte tastere na kojima se nalaze cifre koje želite da unesete.

Režim za unos simbola

Pritiskajte numeričke tastere koji odgovaraju simbolu koji želite, pa pritisnite softverski taster **OK**. Možete da pritisnete **Gore** ili **Dole** da biste prikazali više simbola.

Saveti za unos teksta

- Pritisnite tastere za upravljanje da biste pomerili kursor.
- Pritiskajte **C** da biste obrisali jedno po jedno slovo. Pritisnite i držite **C** da biste obrisali sve sa ekrana.
- Pritisnite **#** da biste umetnuli razmak između znakova.
- Pritisnite ***** da biste promenili veličinu slova u T9 ili ABC režimu.
- Pritisnite **1** da biste uneli znake interpunkcije u T9 ili ABC režimu.

Slanje SMS poruke

- U pasivnom režimu rada pritisnite softverski taster **Meni**.
- Izaberite **Poruke** → **Tekst poruke** → **Nova poruka**.
- Unesite tekst poruke.
- Pritisnite softverski taster **Opcije** i dodajte stavke pomoću sledećih opcija:

Izaberite	Opis
Meni > Poruke > Tekst poruke ili Multimedijalne poruke > Obriši sve	Obrišite poruke iz svih sandučića za poštu ili sve poruke odjednom.
Meni > Poruke > Tekst poruke ili Multimedijalne poruke > Status memorije	Proverite informacije o memoriji za poruke.
Meni > Poruke > Multimedijalne poruke > MMS profil	Izaberite ili konfigurišite profil veze koji će biti korišćen za MMS poruke.
Meni > Poruke > Tekst poruke > Govorna pošta	Pristupite serveru govorne pošte i preslušajte poruke na mreži.
Meni > Poruke > Tekst poruke > Emitovanje	Promenite podešavanja za uslugu i pristup info porukama.
Meni > Poruke > Push poruka	Promenite podešavanja za uslugu i pristupite push porukama ili ih obrišite.
Meni > Poruke > Konfiguracione poruke	Pristupite porukama ili izbrišite poruke koje sadrže parametre mreže vašeg operatera.
Meni > Poruke > SOS poruke	Aktivirajte funkciju SOS poruke. Unesite primaoce i izaberite način ponavljanja.
Meni > Zabava > WAP pretraživač	Pokrenite i konfigurišite Web pretraživač.
Meni > Zabava > Igre, Zvuci ili Slike	Pristupite igrama, zvukovima ili slikama u memoriji telefona.

Isključivanje prilikom dosipanja goriva

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija.

Isključivanje telefona u avionu

Bežični telefoni mogu da prouzrokuju smetnje. Korišćenje ovih telefona u avionu je nezakonito i opasno.

Isključivanje telefona u blizini medicinskih aparata

Bolnice i zdravstvene ustanove možda koriste opremu osetljivu na spoljno radio-frekventno zračenje. Pridržavajte se važećih propisa i pravila.

Smetnje

Svi bežični telefoni mogu biti podložni smetnjama, što može uticati na njihov rad.

Posebni propisi

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje.


Otpornost na vodu

Vaš telefon nije voodootporan. Nemojte kvasiti telefon.

Pravilna upotreba

Koristite telefon samo u normalnom položaju (prisonjen uz uho). Izbegavajte nepotreban kontakt sa antenom dok je telefon uključen.

Pozivi u hitnim slučajevima

Ukucajte broj za hitne slučajeve za vašu trenutnu lokaciju, a zatim pritisnite . Nemojte prekidati poziv sve dok vam to ne bude odobreno.

- Dodaj objekte**: dodaje zvuke, slike ili animirane slike.

- Dodaj obrasce**: dodaje tekstualne obrasce.

- Dodaj emoikonu**: dodaje emotikone.

- Dodaj tel. imenik**: dodaje kontakte iz imenika.

- Dodaj bookmark**: dodaje bukmark (obeleživač).

- Pritisnite softverski taster **Opcije** i izaberite **Samo pošalji** ili **Sačuvaj i pošalji**.
- Ako ste izabrali **Sačuvaj i pošalji**, izaberite lokaciju memorije.
- Unesite brojeve primalaca.
- Pritisnite softverski taster **Opcije** i izaberite opciju **Pošalji poruku** da biste poslali poruku.

Kratko uputstvo za funkcije

U ovom odeljku su data kratka objašnjenja funkcija vašeg telefona.

Izaberite	Opis
Meni > SIM AT	Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder.


Izaberite	Opis
Meni > Zabava > Obriši sve	Obrišite igre, zvuke ili slike u svakom od sandučića za multimediju ili sve medijske fajlove odjednom.
Meni > Zabava > Status memorije	Proverite koliko je memorije iskorišćeno za igre, zvuke i slike.
Meni > Planer > Alarm	Podesite alarm tako da zvoni u određeno vreme.
Meni > Planer > Kalendar	Vodite evidenciju o dnevnom ili mesečnom rasporedu.
Meni > Planer > Vreme i datum	Ručno podesite trenutno vreme i datum, kao i lokalnu vremensku zonu.
Meni > Planer > Kalkulator	Obavite osnovne računske operacije.
Meni > Planer > Lista obaveza	Napravite listu zadataka i dodelite krajnji rok za svaki zadatak.
Meni > Planer > Glasovni zapis	Snimate glasovne zapise (beleške) i preslušajte ih.
Meni > Planer > Konvertor valuta	Obavite konverziju valute.
Imenik > Traži	Pronađite kontakte u imeniku.
Imenik > Novi zapis	Dodajte novi kontakt u imenik.
Imenik > Traženje grupe	Potražite kontakte iz imenika u grupama za pozivanje.

Deca i telefon

Držite telefonski aparat i sve njegove delove, uključujući i priključke, van domašaja dece.

Priključci i baterije



Koristite samo baterije i priključke propisane od strane Samsunga, kao što su slušalice i PC kablovi za prenos podataka. Korišćenje neovlašćenih priključaka može oštetiti vaš telefon i može biti opasno.

UPOZORENJE	Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni baterijom pogrešnog tipa. Istrošene baterije odlazite prema instrukcijama.
	Ako je zvuk veoma jak, duže korišćenje slušalica može vam oštetiti sluh.

Stručno servisiranje

Samo stručno osoblje zaduženo za servisiranje može da popravlja vaš telefon.

Ispravno odlaganje ovog proizvoda (Električni otpad i elektronska oprema)

	(Važi za Evropsku Zajednicu i ostale evropske zemlje koje imaju odvojene sisteme za prikupljanje otpada)
	Ova oznaka koja se nalazi na proizvodu ili propratnoj dokumentaciji, označava da ne bi trebalo da se baci sa ostalim otpadom iz domaćinstva na kraju njegovog životnog veka.

Da biste sprečili moguće zagađivanje okoline ili ugrožavanje ljudskog zdravlja nekontrolisanim odlaganjem otpada, odvojite ovaj proizvod od ostalog otpada i reciklirajte ga da biste promovisali stalnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Izaberite	Opis
Meni > Izveštaji poziva > Propušteni pozivi, Primljeni pozivi ili Pozivani brojevi	Prikažite poslednje brojeve telefona koje ste pozivali, sa kojih ste pozivani ili pozive koje ste propustili.
Meni > Izveštaji poziva > Obrisati sve	Obrišite liste poziva za svaki od tipova poziva ili sve liste odjednom.
Meni > Izveštaji poziva > Vreme poziva	Prikažite trajanje poziva koje ste uputili ili primili. Takođe možete da poništite brojač.
Meni > Izveštaji poziva > Troškovi poziva	Prikažite cenu vaših poziva.
Meni > Mrežne usluge	Pristupite mrežnim uslugama koje nudi vaš provajder.
Meni > Podešavanje zvuka > Melodije zvona ili Jačina zvona	Izaberite melodije zvona za dolazne pozive ili jačinu zvona.
Meni > Podešavanje zvuka > Tip upozorenja	Izaberite tip upozorenja za zvono za dolazni poziv.
Meni > Podešavanje zvuka > Ton tastature ili Glasnoća tastera	Izaberite ton koji će se čuti kada pritisnete neki od tastera ili podesite jačinu tona.
Meni > Podešavanje zvuka > Ton poruke	Izaberite melodiju zvona za dolazne SMS, MMS i info poruke ili podesite koliko često će vas telefon obavешtavati o novoj poruci.

Izaberite	Opis
Imenik > Izmena grupe	Izaberite melodiju zvona i sliku za dolazne pozive i poruke od članova grupe.
Imenik > Brzo pozivanje	Dodelite brojeve za brzo pozivanje (od 2 do 9) za osam brojeva koje najčešće pozivate.
Imenik > Obriši sve	Obrišite sve kontakte iz imenika koji su sačuvani u memoriji telefona, na SIM kartici ili na obe lokacije.
Imenik > Status memorije	Prikažite ukupan broj zapisa iz imenika koji se nalaze u memoriji telefona ili na SIM kartici.
Imenik > SDN	Pristupite listi uslužnih brojeva koje je dodelio vaš operater.
Meni > Podešavanje telefona > Podešavanje ekrana	Promenite podešavanja za ekran i svetlo pozadine.
Meni > Podešavanje telefona > Pozdravna poruka	Unesite pozdravnu poruku koja će biti prikazana kada uključite telefon.
Meni > Podešavanje telefona > Sopstveni broj	Proverite svoje brojeve telefona ili im dodelite imena.
Meni > Podešavanje telefona > Jezik	Izaberite jezik koji će se koristiti za prikaz teksta na ekranu.
Meni > Podešavanje telefona > Sigurnost	Zaštitiite telefon od neovlašćene upotrebe.

Korisnici u okviru domaćinstva bi trebalo da se obrate prodavcu od koga su kupili ovaj proizvod ili kancelariji lokalne uprave, da bi dobili detaljne informacije o tome gde i kako mogu da odnesu ovaj proizvod na recikliranje koje je bezbedno za okolinu.

Poslovni korisnici bi trebalo da se obrate svom dobavljaču i da provere odredbe i uslove kupovnog ugovora. Ovaj proizvod ne bi trebalo mešati i bacati zajedno sa ostalim otpadom.

SAR informacije

Vaš bežični telefon je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio-frekventnim talasima (RF), kao što propisuje Savet Evropske Unije (EU). Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one čine dopuštene niveo radio-frekventnih talasa kojima ljudi smeju biti izloženi. Ove smernice se zasnivaju na bezbednosnim standardima koje su razvile nezavisne naučne organizacije tako što su periodično vršile detaljnu procenu naučnih studija.

Ovi standardi uključuju i važna bezbednosna ograničenja namenjena očuvanju bezbednosti svih lica, bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje.

Standard za izloženost radio-talasima za bežične telefone koristi mernu jedinicu poznatu kao SAR (Specific Absorption Rate, Stepen specifične apsorpcije). SAR granična vrednost koju je propisao Savet Evropske Unije iznosi 2.0 W/kg. Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona je 0.909 W/kg.

Izaberite	Opis
Meni > Podešavanje zvuka > Upozorenje na poziv	Podesite da vas telefon upozori u toku poziva kada primite novu poruku ili kada je vreme za alarm.
Meni > Podešavanje zvuka > Isključi/Uključi	Izaberite melodiju koja se oglašava kada uključujete ili isključujete telefon.
Meni > Podešavanje zvuka > Dodatni tonovi	Podesite dodatne tonove za telefon.
Meni > Poruke > Tekst poruke ili Multimedijalne poruke > Dolazne poruke, Odlazne poruke ili Nacrť	Pročitajte poruke koje ste primili, poslali ili sačuvali.
Meni > Poruke > Tekst poruke ili Multimedijalne poruke > Nova poruka	Napišite i pošaljite poruke drugim mobilnim telefonima.
Meni > Poruke > Tekst poruke ili Multimedijalne poruke > Obrasci ili Šabloni emotikona	Podesite obrasce najčešće korišćenih poruka ili emotikone.
Meni > Poruke > Tekst poruke ili Multimedijalne poruke > Podešavanja ili Podešavanje	Podesite opcije za korišćenje usluga razmene poruka.

Izaberite	Opis
Meni > Podešavanje telefona > Sigurnost > Mobilni tražilac	Pratite svoj telefon ako je ukraden ili ste ga izgubili. Kada neko pokuša da koristi vaš telefon sa drugom SIM karticom, telefon će automatski poslati fabrički podešenu poruku za praćenje vašoj porodici ili prijateljima. Ova funkcija može biti nedostupna zbog određenih funkcija koje podržava vaš provajder.
Meni > Podešavanje telefona > Dodatna podešavanja	Podesite funkciju automatskog ponovnog biranja ili način odgovaranja na poziv.
Meni > Podešavanje telefona > Prečica	Podesite tastere za upravljanje da služe kao prečice za direktan pristup omiljenim menijima.
Meni > Podešavanje telefona > Podešavanja veze	Kreirajte i prilagodite profile koji sadrže podešavanja za povezivanje vašeg telefona sa mrežom.
Meni > Podešavanje telefona > Ponovno podešavanje	Podesite telefon na njegova podrazumevana podešavanja.

Važne mere bezbednosti

Pročitajte ovo uputstvo pre korišćenja bežičnog telefona. Nepoštovanje uputstva može biti opasno ili nezakonito.

Bezbednost na putu pre svega

Nemojte koristiti ručni telefon dok vozite; prvo parkirajte vozilo.

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div>SAMSUNG ELECTRONICS</div>	<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>SAMSUNG</div>
Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)	
<i>Mi, Samsung Electronics</i>	
izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod	
GSM mobilni telefon: SGH-B100	
na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.	
SAFETY	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.	
Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:	
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identifikacioni znak: 0168	
Tehnički dokument se čuva u:	
Samsung Electronics QA Lab.	
i biće dostupan na zahtev. <i>(Predstavnik u EU)</i>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2007. 12. 03 (mesto i datum izdavanja)	
Yong-Sang Park / Viši menadžer (ime i potpis ovlašćene osobe)	

* Ovo nije adresa Samsung Service Centre. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsung Service Centre, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.